


Ruywire AnyWire System Products Guide (製品説明書)

AnyWire DB A20シリーズ 標準ターミナル

A20PB-| || |U-3

NPN出力

ばね式Euro端子台



Anywireは株式会社エニイワイヤの登録商標です

このAnyWire System Products Guideは個別製品について記載しています。内容をお読みの上ご理解ください。

【安全上のご注意】

安全にお使いいただくため、次のような記号と表示で注意事項を示していますので必ず守ってください。

この表示は、取り扱いを誤った場合、死亡または 重傷を負う可能性が想定される内容です。



この表示は、取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性、および 物的損害のみの発生が想定される内容です。

⚠ 警告

〇システム安全性の考慮

- 本システムは、一般産業用であり安全確保を目的とする機器や事故防止システムなど、より高い安全性が要求される用途に対して適切な 機能を持つものではありません。
- ○設置や交換作業の前には必ずシステムの電源を切ってください。

/ 注意

〇システム電源

DC24V安定化電源を使ってください。安定電源でない電源の使用はシステムの誤作動の原因となります。

- 〇高圧線、動力線との分離
- AnyWire DB A20シリーズは高いノイズマージンを有していますが、伝送ラインや入出力ケーブルと高圧線や動力線とは離してください。
- ○コネクタ接続、端子接続
 - ・コネクタ、接続ケーブルに負荷が掛かったり外れたりしないよう、ケーブル長さ、ケーブル固定方法などに配慮してください。
 - ・コネクタ内部、また端子台には金属くずなどが混入しないよう注意してください。
 - ・金属くずによる短絡、誤配線は機器に損傷を与えます
- 〇機器に外部からのストレスが加わる様な設置は避けてください。故障の原因となります。
- 〇伝送ラインが動作している時に、伝送ラインとスレーブユニットの接続を切断したり再接続したりしないでください。誤作動の原因と
- OAnyWire DB A20シリーズは下記事項に定められた仕様や条件の範囲内で使用してください。

【特 長】

- ·AnyWire DB A20シリーズに対応しています。
- ・ビット動作(1点単位更新)です。
- ・NPN出力型の出力ターミナルです。
- ・ばね式Euro端子台のため、結線がワンタッチで 接触安定性に優れています。

【型 [法

ビット動作

A20PB-04U-3	4点	
A20PB-08U-3	8点	NPN出力
A20PB-16U-3	16点	NPN压力
A20PB-32U-3	32点	

【保証について】-

■保証期間

納入品の保証期間は、ご注文主のご指定場所に納入後 1箇年とします。

■保証範囲

上記保証期間中に、本取扱説明書にしたがった製品仕様 範囲内の正常な使用状態で故障が生じた場合は、その 機器の故障部分の交換または修理を無償で行ないます。 ただし、つぎに該当する場合は、この保証範囲から除外 させていただきます。

- (1)需要者側の不適当な取り扱い、ならびに使用による 場合。
- (2) 故障の原因が納入品以外の事由による場合。
- (3)納入者以外の改造、または修理による場合。
- (4) その他、天災、災害などで、納入者側の責にあら ざる場合。

ここでいう保証は納入品単体の保証を意味するもので、 納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただき ます。

■有償修理

保証期間後の調査、修理はすべて有償となります。 また保証期間中においても、上記保証範囲外の理由に よる故障修理、故障原因調査は有償にてお受けいたします。

【端子配列】

A20PB-04U-3

D	24V	COM	0	1				
5	6	7	8	9				
G	0V	COM	2	3				
0	1	2	3	4				

A20PB-16U-3

	D	24V	24V	0	1	COM	4	5	COM	8	9	COM	12	13	COM
ı	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ſ	G	0V	00	COM	2	3	COM	6	7	COM	10	11	COM	14	15
ı	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14


A40PB-08U-3

D 10	247	24V	247			COM 16		5	COM
G	0٧	0٧	07			3			7
0	- 1	2	3	4	5	6	7	8	9

A40PB-32U-3

	D	24V	24V	COM	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
L	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	G	00	0V	COM	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31
Į	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15	16	17	18	19

【接続例】



●電源ライン

AnyWire DB A20シリーズは伝送ライン、電源ラインを一括で 敷設することが可能です。ただしAnyWire以外には使用しない 専用電源を設けてください。

図は一括電源供給の場合を示しています。

必要電流と距離による電圧降下が想定される時はローカル電源 供給にしてください。

●伝送ライン

D,Gラインは市販のキャブタイヤケーブルが使用できます シールドケーブルご使用の場合、シールドラインは外部中継し 1点アースで接続してください。 伝送ラインの最遠端にターミネータAT2を接続してください。

AT2はA20シリーズで設定する伝送速度に対し共通に使用できます。

●接続台数

マスタユニット1台に対し本ターミナルは128台まで接続できます。 (ただし最大点数以内での使用に限ります。)

ただし敷設される伝送距離によって、接続台数が変わりますので ご注意ください。 ■伝送距離と接続台数

距離	接続台数			
1km以下	128台			
2km	64台			
3km	32台			

●COM端子

COM端子間は内部でつながっており、許容通過電流1Amax.の独立したコモン端子 として使用できます。

COM端子を24V端子として使用する場合はCOM端子-24V端子間に外部ジャンパ線を 設けてください。

1Aを超えて電流が必要な場合は、COM端子間にも外部ジャンパ線を設けCOMラインを 補強していただくか、外部にコモン回路を設けてください。(端子台許容電流 最大15A) ターミナル電源と接続負荷用電源のコモン回路を分けて使用いただく事も可能です。 この場合は、ターミナル電源、負荷駆動用電源のOVを共通にしてください。



●伝送ライン

伝送ラインはD, Gを正しく接続してください。 伝送ラインが200m以内の場合 公称断面積 0.75mm2以上、 (専用フラットケーブル(FK4-075-100)は公称断面積0.75mm2です。) 伝送ラインが200mを超える場合 公称断面積 0.9mm²以上 のケーブルをご使用ください。伝送障害の原因となります。

●出力回路の保護

誘導性負荷の場合必ずサージキラーをご使用ください。 故障、誤動作の原因となります。 24V-OUT間を短絡させたままONすると出力素子が破損します。

●伝送ライン敷設

伝送ラインには高圧線や動力線を近付けないでください。 伝送用ケーブルは $AnyWire\ DB\ A20$ シリーズ1 系統1 本として、 2系統以上まとめないでください。 いずれも誤動作の原因となります。

●伝送ライン異常

伝送ライン異常時、出力はリセットされます。 ホールド仕様が必要な場合は、発注時、型式末尾に「-K」を 付けてください。

●端子台への配線

1端子に2本の線を接続する場合は、「ツインフェルール」 (圧着金具)にてまとめた上、端子に挿入してください。

ツインフェルール(ワゴ社)

J 1 J J T	// // / / / II/
型式	線径
216-202W	0.75mm ² 2本
216-204W	1 25mm ² 2木

専用工具(ワゴ社) 206-204

【アドレス設定】

- ・このユニットに設定するアドレス番号は、コントローラの入出力メモリマップ との対応を取るためのものです。
- ・ビット動作ターミナル

ターミナルのアドレス設定スイッチで設定された値は、AnyWire伝送フレームに 対するターミナルの先頭のアドレス番号を示し、その番号以降ターミナルの 点数分を占有します。

このターミナルでは**ビット単位でのデータ照合、更新**を行ないます。


- ・2点単位の設定ができます。
- ・スイッチ「D.E」は伝送速度を設定するスイッチです。

注意

マスタユニットの伝送速度とスレープ ユニットの伝送速度は必ず合わせて ください。

異なると伝送障害の原因となります。

アドレス設定スイッチはカバーの下にあります。 レバーを上向きに倒すとONです。



ビット動作ターミナル

設定例

ビット アドレス			ス1	゚ッチ	の設	定		
アドレス	256	2	4	8	16	32	64	128
0								
:	:	:	:	:	:	:	:	:
6		0	0					
:	:	:	:	:	:	:	:	:
480	0					0	0	0
* 	1上※1	- A 14		- /= ·×	占占粉	+ ±n	= +-1	\+±1-

・ロダーミナルの点数を含め、最大伝送点数を超え 設定してください。


SPFFD (速度設定)

OI LLD (E/XIXL)								
D	Ε	速度	伝送距離					
		2kHz	3km					
	0	7.8kHz	500m					
0		31.3kHz	200m					
0	0	125kHz	50m					

○印はON、無印はOFFの設定


【内部構成】

A20PB-**U-3



【モニタ表示】

- ・本機にはモニタ機能があります。 ・RDYとLINKのランプは下の表のようにシステム状態の表示を行ないます
- ・正常表示以外の場合は直ちに電源を切り、その原因を取り除いてから、安全を 確認の上、再投入してください。
- ・0~(31)のランプはI/0のON/OFFを表示します。



表示状態	モニタ内容
点灯	電源受給
点滅 〇〇〇〇〇	電圧低下検知 ^{注)}
消灯	電源断
点滅 ◯◯◯◯◯◯◯◯	伝送信号受信
点灯	伝送異常
消灯	
点灯	I/O ON
消灯	I/O OFF
	点灯 点滅 〇 一 〇 一 消灯 点滅 一 二 一 点灯 消灯

○ 点灯 ■ 消灯


注)電圧低下検知機能について この点滅は、「現在電圧が低下している」または「供給電圧の一時的な低下」 のいづれかが発生した事を示す機能です。 点滅した場合は、ターミナルの24V,0V端子間を測定しDC21.6V以上確保されて いるか、また電圧の安定確保のチェックをお願いします。 この点滅は、本機を電源リセットするまで保持します。

【出力回路構成と雷気的特性】

A20PB-**U-3

<回路条件>

耐電圧 : DC30V 最大ON電流 : 200mA 残留電圧 : 1V 以下



ユーザ

<回路条件>

定格電圧 DC24V 消費電流 200mA/点

様】 【仕

項目 仕様

DC24V-10%~+15%(DC21.6~DC27.6V) 使用電源電圧

リップル0.5Vp-p以下

使用周囲温度 0~+55°C

10~90%RH(結露なきこと) 使用周囲湿度

保存温度 -20~+75°C

腐食性ガス、可燃性ガスなきこと 雰囲気

JIS C 0040に準拠 耐振動

耐衝擊 100m/s²

外部端子と外箱間 20MΩ以上 絶縁抵抗 外部端子と外箱間 AC1000V1分間 耐電圧

1200Vp-p (パルス幅1μs) 耐ノイズ

全2重トータルフレーム・サイクリック方式 伝送方式

フレーム/ビット同期方式 同期方式 専用プロトコル(AnyWire Bus) 伝送手順 125kHz/100m 31.3kHz/200m 伝送クロック/距離 7.8kHz/1km 2kHz/1km

バス形式 接続形態

ファンイン

占有データ数 A20PB-04U-3 / 4点

A20PB-08U-3 / 8点 A20PB-16U-3 / 16点 A20PB-32U-3 / 32点


【消費電流】

	項目		仕	様	
	型式番号	A20PB-04U-3	A20PB-08U-3	A20PB-16U-3	A20PB-32U-3
_	出力点数	4点	8点	16点	32点
	消費電流注	13mA	21mA	33mA	50mA
	質量	100g	110g	150g	190g


注) 負荷を接続しない状態で全点ONした時の電流です。 電源容量は、負荷消費分を加えてください。

【設置場所】

- ・振動や衝撃が直接本体に伝わらない場所
- 保護構造ではないので、粉塵に直接晒されない場所
- ・金属屑、スパッタ等導体が直接本体にかからない場所
- ・湿度35~85%RH、結露しない場所
- ・腐食性ガス、可燃性ガス、硫黄を含む雰囲気のない場所
- ・高電圧、大電流のケーブルより離れた場所
- ・サーボ、インバータ等高周波ノイズを発生するケーブル コントローラより離れた場所




(*印:16点ターミナルの場合、他ターミナルは ϕ 8)



●AおよびBの寸法

피ᆣ포디	寸法					
型式番号	Α	В				
A20PB-04U-3	65	55				
A20PB-08U-3	100	90				
A20PB-16U-3	140	130				
A20PB-32U-3	190	180				



- ●ばね式Euro端子台 (ワゴ社製) 接続電線芯線径:0.08~2.5 mm² 電線剥き出し長さ:5~6 mm
- ●1端子に2本の線を接続する場合は、「ツインフェルール」 (圧着金具)にてまとめた上、 端子に挿入してください。



9月14(ソコ红)

【連絡先】

Proprovise 株式会社エニイワイヤ

本 社: 〒617-8550 京都府長岡京市馬場図所1 TEL:075-956-1611(代) / FAX:075-956-1613 西 日 本 営 業 所: 〒617-8550 京都府長岡京市馬場図所1 TEL:075-956-4911 / FAX:075-956-1613

東 日 本 営 業 所: 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町47(新広栄ビル6F)TEL:03-5209-5711 / FAX:03-5209-5713 中 部 営 業 所: 〒461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南5-1-14 TEL:052-723-4611 / FAX:052-723-4683

九 州 営 業 所: 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1丁目15番2号(第6明星ビル 7F) TEL:092-724-3711 / FAX:092-724-3713

サポートダイヤル: TEL 075-952-8077

Printed in Japan2008,2013 UMA-06038B